

注意事項

危険

- このカタログに掲載の製品は、業務用、産業用です。一般家庭で使用しないでください。また日本国内仕様ですので海外でのご使用はできません。
- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。機器をご使用の際は警告・注意事項をよく理解し遵守してください。
- 使用中や使用直後は機器が低温になっていますので、低温やけどに十分注意してください。
- クレーンでの設置の際は本体上部に設けられたアイボルト4点で吊ってください。吊り点数が不足する場合、揚重中に落下の恐れがあります。
- ドライアイスの取り出し口に手を入れないでください。内部のプレス機構により、指つめの恐れがあります。
- 低温の液化炭酸ガスをLGC(超低温容器)から供給して下さい。一般容器およびサイフォン管付き容器に接続された場合、高圧の炭酸ガスによって装置が破損する恐れがあります。

警告



- 本体、電源プラグに水がかからない環境に設置ください。感電の恐れがあります。
- 本体の分解、改造は行わないでください。火災、感電、けがの恐れがあります。

注意

- 重心が高く、重量があるので水平で堅牢な場所に設置してください。また設置後は移動防止のためキャスターをロックしてください。

ドライアイス製造機固有の注意事項

ドライアイスの製造時、本体からは極低温の二酸化炭素ガスが放出されます。低温の二酸化炭素は空気よりも重く滞留しやすい性質があります。使用方法を誤ると、凍傷や酸欠/二酸化炭素中毒により死亡または重症に結びつく恐れがあるため、下記の事項を遵守してください。

 禁止事項	 安全な使用方法
地下室や換気の無い室内で使用しないでください。発生した二酸化炭素により酸欠/二酸化炭素中毒の恐れがあります。	 十分な換気が得られる場所でご使用ください。工場内設置の場合は必ずシャッターをあけてご使用ください。
二階以上の場所や、付近に地下室/ピットがある場所で使用しないでください。発生した二酸化炭素が下階や地下室/ピットへ流入し、酸欠/二酸化炭素中毒の恐れがあります。	 下階やピットが付近に無い場所でご使用ください。
本体から放出される二酸化炭素ガスを触ったり、顔を近づけたりしないでください。凍傷や酸欠/二酸化炭素中毒の恐れがあります。	 二酸化炭素ガスには極力近寄らずご使用ください。
製造したドライアイスが地下室や車内、換気の無い室内に放置しないでください。発生した二酸化炭素により酸欠/二酸化炭素中毒の恐れがあります。	 十分な換気が得られる場所に保管ください。
製造したドライアイスを手で触らないでください。凍傷の恐れがあります。	 保護手袋をご使用ください。

- ※ 末永く安全にご使用頂くために、定期的なメンテナンスが必要となります。内容・価格など詳しくは営業担当者までお問合せ下さい。
- ※ 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- ※ 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- ※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。
- ※ このカタログは2024年7月現在のものであります。